



**MANUAL DE UTILIZARE
MASINA DE SLEFUIT BETON
EPTO CGM 1400W**



Descriere

1. Platan
2. Variator turatie (6 trepte de viteza)
3. Maner principal
4. Buton ON/OFF
5. Maner auxiliar
6. Buton blocare ax
7. Aparatoare de siguranta



Date tehnice

Cod produs	681623
Model produs	S1M-HJ2303H-1400
Putere nominala	1400 W
Tensiune / Frecventa	220-240V / 50-60Hz
Diametrul disc	125 mm
Turatie la mers in gol	2800-10000 rpm
Clasa de izolare	II
Grad de protectie	IP20
Nivel maxim de zgomot (LwA)	97 dB(A), k=3dB(A)
Presiune acustica (LpA)	89 dB(A), k=3 dB(A)
Nivel maxim de vibratii	2.5 m/s ²
Accesorii	maner auxiliar, duza evacuare praf, set scule montaj
Masa neta	~ 2.9 kg



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea tuturor avertismentelor poate provoca socuri electrice si/sau vatajuri grave.

Simboluri

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Produsul este dublu izolat.		Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene
	Purtati incaltaminte de protectie!		Purtati ochelari de protectie!
	Purtati antifoane!		Purtati masca de protectie respiratorie!
	Purtati manusi de protectie!		Purtati costum de protectie!
	Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE) si face obiectul unei colectari separate. Predati deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) doar la centre autorizate de colectare si reciclare a DEEE.		

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice



ATENTIE! INAINTE DE A CONECTA ECHIPAMENTUL LA RETEAUA DE ALIMENTARE ASIGURATI-VA CA TENSIUNEA DE ALIMENTARE A PRODUSULUI CORESPUNDE CU TENSIUNEA DE LA RETEA.

- Nu folositi unelte electrice cu mainile ude.
- Nu rasuciti cablul electric de alimentare al produsului.
- Nu transportati produsul tinandu-l de cablul electric si nu trageți de cablul electric pentru a-l scoate din priza.
- Tineti cablul electric de alimentare la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de grasiimi, de obiectele ascunzite.
- Verificati sticherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati la un electrician autorizat. Nu folositi unelte electrice al caror cablu de alimentare este deteriorat.

- Inspectati vizual uneltele electrice inainte de a le porni. Nu folositi unelte electrice deteriorate.
- Inainte de utilizare, verificati ca toate suruburile sa fie bine stranse, iar accesoriile sa fie montate si fixate corect.
- Folositi doar accesorii compatibile. Nu incercati sa folositi sau sa adaptati accesorii incompatibile sau improvizatii.
- Evitati pornirile accidentale. Asigurati-vă ca intrerupatorul este în poziția "Oprit" înainte de introducerea cablului de alimentare în priza. Nu folositi unelte electrice ale căror intrerupătoare nu funcționează corespunzător.
- Nu utilizati produsul în condiții de ploaie sau umiditate excesiva. Patrunderea apei în interiorul acestuia crește riscul unui scurtcircuit.
- Pentru utilizare în aer liber, folosiți cabluri de prelungire care sunt atestate și marcate în mod corespunzător pentru utilizarea în mediul exterior.
- Nu suprasolicitați produsul! Aceasta poate fi folosit în condiții de siguranță dacă sunt respectate parametrii de exploatare care îl caracterizează. Nu utilizați unelte electrice cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate și intunecate pot provoca accidente.
- Nu utilizați produsul în zonele cu potențial exploziv, de exemplu în prezența lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice generează scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasați copiii sau persoanele neautorizate în zona de lucru. Distragerea atenției poate cauza pierderea controlului.

Masuri generale de siguranță personală

- Nu folositi unelte electrice dacă sunteți obosit, sub influența alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor care va pot afecta capacitatea de concentrare.
- În totdeauna utilizați o îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Dacă aveți parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de către partile componente ale mașinii aflate în mișcare.
- Folositi echipament personal de protecție. Echipamentele de protecție cum ar fi ochelarii de protecție, protecția auditivă, masca de praf, manusile de protecție și încălțamintea de protecție antiderapanta folosite în condiții adecvate vor reduce vătărările corporale.
- Dacă există posibilitatea de instalare a dispozitivelor de evacuare a prafului atunci asigurați-vă ca acestea sunt conectate și utilizate corect.
- Faceți pauze ori de câte ori este nevoie. Utilizarea continuă pe perioade lungi de timp a unelțelor electrice poate provoca o stare de obosalea care poate duce la accidente.
- Deconectați alimentarea cu energie electrică înaintea începerii oricărei operațiuni de reglare sau întreținere.



Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesoriu si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Masuri de siguranta specifice masinii de slefuit beton

- Asigurati-vla ca suprafata de prelucrat este uscata. Nu folositi produsul pe suprafete umede.
- In timpul utilizarii, tineti produsul ferm utilizand manerul. Este interzisa manevrarea produsului folosind alte suprafete decat manerul indicat.
- Spatiul in care se executa slefuirea trebuie sa fie foarte bine ventilat.
Inainte de fiecare utilizare verificati integritatea platanului. Este interzisa utilizarea produsului daca platanul prezinta fisuri sau deteriorari.
- Verificati pozitionarea si fixarea corecta a smirghelului pe platan.
- Masina de slefuit beton este dublu izolata. Aceasta inseamna ca este prevazuta cu doua tipuri complet independente de izolatie care impiedica operatorul sa intre in contact direct cu partile metalice ale cablurilor. Această măsură reprezintă un grad ridicat de protectie impotriva electrocutarilor.

Domeniu de utilizare

Produsul este destinat uzului personal pentru operatiile de slefuire a betonului.

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL!

UTILIZAREA ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII DUCE LA PIERDEREA GARANTIEI!

Punerea in functiune



**ATENTIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE
OPRITI IMEDIAT UNEALTA SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT
PENTRU CONSTATARII SI REPARATII.**



**ATENTIE! DECONECTATI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA INAINTEA
INCEPERII ORICAREI OPERATIUNI DE REGLARE SAU INTRETINERE.**



**ATENTIE! UTILIZATI INTOTDEAUNA DISCURI DE TIPUL, DIMENSIUNILE SI
TURATIA CORESPUNZATOARE ECHIPAMENTULUI. NU UTILIZATI DISCURI
UZATE SAU FISURATE.**

Pornire /oprire

Pentru pornire apasati intrerupatorul On/Off (4).

Pentru oprire eliberati intrerupatorul On/Off (4) care va reveni in pozitia initiala.

Varierea vitezei

Puteti alege viteza de rotatie a discului prin rotirea variatorului (2).

Operare

Lasati discul sa ajunga la turatie maxima. Aplicati discul pe suprafata de prelucrat si realizati slefuirea suprafetei.

Aplicati o forta moderata de apasare. Nu incercati sa grabiti procesul prin apasarea puternica asupra produsului.

Curatare si intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere.

Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai jos.



**ATENTIE! INAINTE DE ORICE INTERVENTIE ASUPRA PRODUSULUI,
DECONECTATI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA DE LA RETEA.**

Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraîncalzirea motorului

- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati echipamentul cu o carpa moale. Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun.
- Nu utilizati solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Depozitare

- Intotdeauna inainte de depozitare curatati carcasa cu o carpa putin umezita in apa cu sapun.
- Depozitatii unealta intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati unealta fata de actiunea directa a razelor solare si pastrati-o intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati unealta ambalata in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseurii municipale nesortate. Acestea pot afecta mediu si sanatatea umana ca urmare a prezentei substanelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.