


Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



Categorie aparat :13 – Gaz presurizat inflamabil

ATENȚIE! Utilizati doar doze de gaz lichid conforme cu standardul DIN EN 417:2012-05

Inainte de utilizare cititi cu atentie atat instructiunile de mai jos cat si cele aplicate pe dozele de gaz.

MASURI DE SIGURANTA



ATENȚIE! Nu permiteti accesul copiilor, deoarece unele parti pot atinge temperaturi ridicate.

Tineti minte ca lampa este plina cu lichid - nu inclinati si nu scuturati produsul in timpul utilizarii..

Nu utilizati lampi sau doze de gaz care prezinta scurgeri, sunt deteriorate sau nu functioneaza corect.

Asezati intotdeauna produsul pe o suprafata plana.

Utilizati departe de materiale inflamabile si la cel putin 10 cm departare de pereti sau plafon.

Daca simtiti miros de gaz, scoateti imediat produsul afara din casa. Asigurati-va ca ati inchis gazul, localizati scurgerea si reparati. Pentru eventualele scurgeri de gaz verificati produsul doar in aer liber.

Pentru aceasta nu utilizati niciodata flacara, ci numai apa cu sapun sau produse similare.

Atunci cand nu utilizati aparatul, depozitati-l in zone ferite de praf si de actiunea directa a razelor solare, in ambalajul original sau eventual intr-o punga de plastic

INLOCUIREA DOZEI DE GAZ

Aceasta trebuie facuta in aer liber sau in incaperi bine aerisite, departe de orice surse de caldura sau scantei. Nu permiteti accesul altor persoane.

Verificati ca arzatorul sa fie oprit inainte de a incerca sa indepartati doza

Agitati lampa pentru a va asigura ca este doza este complet golita

Cum scoateti doza:

1. Desurubati baza in sens invers acelor de ceasornic (fig 1)
2. Separati complet baza de arzator (fig2)
3. Indepartati arcul care sustine doza si apoi extrageți doza (fig 3)
4. Inainte de inlocuirea dozei verificati starea garniturii de cauciuc .Daca este uzata sau rupta, inlocuiti-o cu o piesa de schimb originala
5. Inlocuiti doza utilizata, asigurandu-va ca cea noua este pozitionata corect si remontati arcul (fig 4)
6. Insurubati la loc baza, tinand-o ferm, pana la blocare (in sensul acelor de ceasornic). In timpul insurubarii, veti constata la un moment dat o tensiune, datorata perforarii dozei. Verificati sa nu existe scurgeri de gaz. Daca simtiti miros de gaz sau auziti zgomote anormale provocate de buton, nu utilizati aparatul pana la remedierea defectiunilor.

Dupa montarea corecta a dozei, produsul poate fi utilizat in siguranta.

LAMPA ILUMINAT CU GAZ

Ardeti invelisul protector pentru prima oara in aer liber, utilizand o flacara externa, fara a da drumul la gaz. Aveti grija sa nu il rupeti atingandu-l cu degetele odata ce a ars

a) Pentru modelele fara aprindere piezoelectrica

Rasuciti robinetul in sens invers acelor de ceasornic si plasati flacara in partea superioara a geamului (fig. 4)

Ajustati intensitatea flacarii cu ajutorul robinetului si al piulitei circulare de reglare (fig. 8)

b) Pentru modelele cu aprindere piezoelectrica

Coborati inelul pentru a acoperi gaurile de reglare, inainte de fiecare aprindere. Rasuciti robinetul in sens invers acelor de ceasornic si apasati starterul in acelasi timp. Repetati operatiunea daca este necesar (fig. 5) Ajustati intensitatea flacarii cu ajutorul robinetului si al piulitei circulare de reglare (fig. 8)

LAMPA GATIT CU GAZ

a) Pentru modelele fara aprindere piezoelectrica

Plasati o flacara dintr-o sursa exterioara langa arzator si rasuciti robinetul in sens invers acelor de ceasornic

Dupa aprindere ,ajustati intensitatea flacarii aparatului cu ajutorul robinetului si al piulitei circulare de de reglare (fig 8)

b) Pentru modelele cu aprindere piezoelectrica

Rasuciti robinetul in sens invers acelor de ceasornic si apasati starterul in acelasi timp. Repetati operatiunea daca este necesar (fig. 7)

Dupa aprindere ,ajustati intensitatea flacarii aparatului cu ajutorul robinetului de reglare si al piulitei circulare de reglare (fig. 8)

INTRETINERE



ATENȚIE! Nu incercati sa faceti niciodata modificari aparatului-puteti provoca accidente.

INLOCUIREA INVELISULUI PROTECTOR

In caz de defectare, contactati service-ul autorizat.

Daca invelisul protector se rupe, inlocuiti-l dupa cum urmeaza:

1. Indepartati manerul si scoateti aparatoarea si geamul.
2. Indepartati invelisul deteriorat
3. Introduceti noul invelis din partea de sus, apasand cele doua capete usor in cele doua lacasuri de pe arzator.
4. Remontati aparatoarea si manerul

INLOCUIREA INJECTORULUI

Daca injectorul se blocheaza, acesta trebuie inlocuit.

Desurubati sectiunea de deasupra butonului in sens invers acelor de ceasornic si inlocuiti injectorul cu unul nou, cu acelasi diametru.